

# お施主様へ アイカメラミン化粧板 取扱説明書

このたびはアイカメラミン化粧板をご採用いただき、ありがとうございます。  
アイカメラミン化粧板を安全に末永くご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになりまして正しくご使用ください。  
取扱説明書は必ず大切に保管しておいてください。

メラミン化粧板を使用した製品にはこのしおりを添付し、お施主様へ必ずお渡しください



## 注意（一般使用上）

- ① カウンターやテーブルの仕上げ材として使用する場合、沸騰した鍋、ヤカンや熱油の入った鍋などは直接カウンターやテーブルの上に置かず、鍋敷きなどの上に置いてください。
- ② 火のついたタバコは直接メラミン化粧板の上に放置せず、必ず灰皿を使用してください。
- ③ 反りや変色をさけるために、ドライヤーやストーブなどの熱をメラミン化粧板の表面に直接当てないで下さい。
- ④ メラミン化粧板の上で直接包丁やカッターなどを使用しないで下さい。
- ⑤ メラミン化粧板の上に硬いものを落としたり、ぶついたりしないで下さい。
- ⑥ メラミン化粧板に直接、釘・ビスを打たないでください。ひび割れの原因になります。万が一、打つ場合にはネジ径よりもやや大きい穴（バカ穴）をあけてください。
- ⑦ 皿や陶器などの裏面の粗いものをメラミン化粧板の上で滑らせることは避けてください。

## お手入れ方法

- ① メラミン化粧板の普段のお手入れは柔らかい布などで水拭きしてください。容易に取れない表面の汚れは、柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取った後、水拭きしてください。尚、水拭き後は必ず乾いた布で水分を除去してください。ナイロンたわしやスチールウール、研磨剤入り洗剤などは使用しないでください。
- ② 頑固な油性の汚れはガラスクリーナー又はエチルアルコール（薬用アルコール）などで拭くか、メラミンフォーム（メラミンスポンジ）で水拭きしてください。メラミンフォームで特定の部位を擦り過ぎると艶の相違が生じる場合がありますので擦り過ぎないように注意してください。
- ③ ヨードチンキなどの薬品や毛染め剤、強酸又は強アルカリ性洗剤・漂白剤がついた場合には、すばやく除去してください。放置しておくると変色することがあります。
- ④ アセトンなど溶かす力の強いシンナーで汚れを拭くとかえって汚れは落ちにくくなります。

お問い合わせ先

アイカ工業株式会社 建装材カンパニー 営業部

愛知県清須市西堀江2288番地

電話 (052) - 400-8009

FAX (052) - 400-7151