

AICA

速硬化

ノンブリード

目やせ少ない

速乾シールU

1成分ウレタン

NET. 320ml

JB-QU

業務用

塗装・防水前の
下地処理。



荷 姿: カートリッジ (320ml) × 10本/箱 × 2
 カラー: グレー

用途

- 塗装・防水前の下地処理。
- モルタル・コンクリートのひび割れ補修。
- 下地伸縮目地、コーナー入隅部等の脱気筒廻り脱気シート端末押さえ。

速硬化 ノンブリード 目やせ少ない

速乾シールU

JB-QU



- 速乾シールUは、速硬化・改修に最適です。
- 塗装・防水前の下地処理や、モルタル・コンクリートのひび割れ補修にも適します。

■性 状

| 項目 | 物性値 | 備考 |
|-----------|-----------|------------|
| 外 観 | グレー、ペースト状 | — |
| 比 重 | 1.40 | JIS A 1439 |
| 加熱減量 | 10.8% | JIS A 1439 |
| 貯蔵安定性 | 6ヶ月 | 社内試験 |
| スランプ | 1mm | JIS A 1439 |
| タックフリータイム | 90分 | 23℃、50% |

※上記数値は、代表値であり保証値ではありません。

■使用方法

- ・施工面の乾燥と清掃は十分に行ってください。
- ・レイタンス、油分、離型剤、ゴミなどは接着性低下させますので十分除去して下さい。
- ・プライマー(JW-900N)を御使用下さい。

■ご注意

作業前の確認

- 本用途以外には使用しないで下さい。
- 取り扱い作業に際しては、説明書、製品安全データシート(MSDS)などで注意事項を確認して下さい。

取り扱い場所

- 火気のあるところでは使用しないで下さい。取扱作業所では十分に換気して下さい。

取り扱い方

- 取り扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク、保護メガネ、保護手袋、前掛けを着用して下さい。
- 容器から出すときはこぼれないようにして下さい。容器からこぼれた場合には、布(ウェス)などでふき取って安全な場所に廃棄して下さい。
- 取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。

応急処置

- 作業衣等に付着した場合は、その汚れを良く落として下さい。
- 皮膚に付着した場合には、速やかに多量の石鹼水で洗い落とし、痛み、又は外観に変化があるときには、医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った場合には、多量の水で洗い流し速やかに医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、多量の水又は牛乳を飲ませて吐き出させ、直ちに医師の診断を受けて下さい。

保管方法

- 子供の手の届かない、温度が40℃以下の一定の場所に保管して下さい。
- 開封後は速やかに使い切ってください。有効期限内に使用してください。
- 直射日光、火気、湿気、水を避け屋内に保管して下さい。

記載の内容やデータは、当社の試験研究および調査によるもので、十分信頼しえるものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を保証するものではありません。また、使用目的、使用条件により相違する場合がありますのであらかじめご需要家各位で試験等のご確認をお願いいたします。

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。(後日に発見された場合は、責を負いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがございます。 ●商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

業務用



ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
OHSAS18001適合 JQA-OH0017

アイカ工業株式会社

化成品・化粧板・住器建材・電子製品・機能材料

本 社 / 愛知県清須市西堀江2288番地

東京本社 / 東京都練馬区豊玉北6丁目5番15号

営業カンパニー

ホームページアドレス / <http://www.aica.co.jp/>

■代理店

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 札幌 ☎(011)811-9201 FAX(011)812-2968 | 新潟 ☎(025)245-8596 FAX(025)245-8597 | 岡山 ☎(086)243-1327 FAX(086)243-7508 |
| 仙台 ☎(022)232-3251 FAX(022)235-1067 | 松本 ☎(0263)33-1321 FAX(0263)33-1325 | 四国 ☎(087)851-9588 FAX(087)851-9592 |
| 盛岡 ☎(019)653-5591 FAX(019)653-5419 | 名古屋 ☎(052)757-1053 FAX(052)757-1060 | 福岡 ☎(092)584-5080 FAX(092)584-5091 |
| 東京 ☎(03)5912-2841 FAX(03)5912-2847 | 静岡 ☎(054)286-0451 FAX(054)286-0453 | 鹿児島 ☎(099)226-7511 FAX(099)226-7515 |
| 横浜 ☎(045)640-1081 FAX(045)640-1087 | 金沢 ☎(076)222-9600 FAX(076)222-9608 | |
| 埼玉 ☎(048)601-2191 FAX(048)601-2190 | 大阪 ☎(06)6265-6813 FAX(06)6265-6814 | |
| 千葉 ☎(043)241-2181 FAX(043)241-2185 | 神戸 ☎(078)222-6341 FAX(078)222-6326 | 東京ショールーム ☎(03)5912-2782 |
| 宇都宮 ☎(028)346-1750 FAX(028)346-1752 | 京都 ☎(075)284-0770 FAX(075)284-0771 | 名古屋ショールーム ☎(052)757-1056 |
| 北関東 ☎(027)322-8771 FAX(027)327-2271 | 広島 ☎(082)254-1311 FAX(082)255-8817 | 大阪ショールーム ☎(06)6265-6828 |

カタログ、サンプル帳、現物サンプルの
ご請求はホームページまたはFAXにて

●各種お問い合わせ先

ホームページ: www.aica.co.jp

FAX <052>409-1526

アイカカタログセンター
TEL <052>409-1471

アイカ コールセンター

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

☎ <0120>525-100 TEL <052>409-8313 FAX <052>409-1482

D326B 14.01.5S.AT

※コールセンター・カタログセンターを含む全営業店の営業日は、月～金(除く:土日祝)です。当日出荷ご依頼分の受付時間はA.M.12:00です。